



Les surfaces lisses des appareils sanitaires fabriqués par Atout Composites conserveront leur aspect brillant à condition de respecter les consignes suivantes:

- Utiliser une éponge en polyéthylène ou des lingettes pré-imprégnées (ne pas utiliser le côté vert ou rouge de l'éponge).
- Ne jamais employer de produits abrasifs (crème à récurer). Privilégier les produits « Clic Spray » qui maintiennent un état de surface impeccable.
- Dans le cadre de nettoyage & désinfection à l'eau de javel, il convient de rincer abondamment après chaque opération.
- En cas de mauvaise manipulation d'un produit très basique (PH < 10 type soude caustique ou détartrant WC), procéder à un rinçage abondant à l'eau.
- En cas d'encrassement par le tartre ou colorant de type caféine/théine, commencer par un détartrage au vinaigre blanc pur avant toute procédure de nettoyage.



ATTENTION :

- Il est nécessaire d'utiliser un dessous de plat avant de poser un objet brûlant sur un plan de travail Atout Composites.
- Toujours utiliser une planche à découper pour tout usage d'objet coupant.
- En cas de rayure ou brûlure superficielle de cigarette, poncer légèrement avec un abrasif 1200/2400 puis recouvrir la brillance grâce à une pâte à polir.
- En cas d'éclat ou de rayure profonde, nous pourrions vous fournir l'Atout Box Repair afin de rendre tout son éclat à votre produit.

